


Ventilregler  
 Valve controller  
 Régulation de vanne  
 Controlador de la válvula  
 Ventielregelaar  
 Valvola di controllo  
 ventilregulator  
 Ventilový regulátor  
 Zawór regulatora  
 контроллер клапана  
 Szelepszérlő  
 阀门控制器

de Montagehinweis  
 en Mounting instructions  
 fr Instructions de montage  
 es Indicaciones de montaje  
 nl Montage-instructie  
 it Istruzioni di montaggio  
 sv Montageanvisning  
 cs Pokyny pro montáž  
 pl Instrukcja montau  
 ru Указание по монтажу  
 hu Szerelési útmutató  
 zh 安装提示

**Kieback&Peter**

**MD10P-FTL-HE**

**MD10P-FTL-HE-B-1... -4**



FR  
 Cet appareil se recycle


OU À DÉPOSER EN MAGASIN

OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
 Privilégier la réparation ou le don de votre appareil !

**Kieback&Peter GmbH & Co. KG**  
 Tempelhofer Weg 50, 12347 Berlin/Germany  
 Telefon +49 30 600 95 - 0, Fax +49 30 600 95 - 164  
[www.kieback-peter.de](http://www.kieback-peter.de), [info@kieback-peter.de](mailto:info@kieback-peter.de)

3.09-30.010-99 | 2023-06-28



**MD10P-FTL-HE**

**MD10P-FTL-HE-B-1... -4**

**1**

MD10P-FTL-HE  
MD10P-FTL-HE-B

**2**

1 2 3 4

5

**3**

1 2 3

4